Pocket Wi-fi 取扱説明書(GP02-rev3)

1. バッテリ充電

a) コンセントから充電してください約 4 時間かかります。
b) USB から
USB ポートからの充電は 6 時間かかります。

2.電源 ON/OFF

電源オン
Power スイッチを約5秒押してください。
自動的にネットワークにつながります。

電源オフ
Power スイッチを 5 秒以上押してください。ネットワークが切断されます。

★WiFi のマークが消えている場合
無線 LAN の接続がOになって 10 分経つと自動的に
無線 LAN がオフになります。再接続するときは
電源ボタンを約 1 秒押して WiFi マークを点灯させます。

3.PC、Ipad、iPhone の設定

a) PC の設定
- スタート Menu からコントロールパネルを選択してください。
- “ネットワークと共有センター”を選択してください。.
-電波の一覧から SSID “GP02-xxxx”または 本体裏面の値 を選択して 接続してください.
-WEP キーの入力を求められるので、本体裏面の数字を入力してください。

b） iPhone/iPad の設定
- 設定を選択し Wifi をオンにして　SSID “GP02-xxxx”または本体裏の SSID を選択してください。

-続いて WEP key を入力してください。WEP キーは、本体の後ろにあります。

4. うまくつながらない場合
Wifi を以下の手順でリセットしてください。

電源が入った状態で、電池カバーを取り外し、RESET ボタンを爪楊枝などで押してください。

返却リスト

1. Pocket Wi-Fi 本体
2. AC 充電器
3. USB ケーブル
4. このマニュアル

- 禁止事項 -

-本体のふたを開ける.
-SIM カードを取り出す.
-日本国内以外での利用。

Support center
Phone 080-3452-7100